



Instalación Tapa de Cierre / Black-Out

Español

Para instalar la Tapa de Cierre, se sustituye el aro embellecedor del plafón difusor por el que tiene 4 pequeños agujeros pre taladro, se coloca sobre el plafón con un clic y posteriormente se atornillan los imanes. Entonces, simplemente se coloca la Tapa girándola hasta hacer coincidir los imanes con los salientes que hay en el interior de la misma, para que quede fijada de una manera segura al plafón difusor.

Inglés

To install the blackout diffuser, clip the white trim to the diffuser in the ceiling, and then screw into place the loose magnets into the holes that are pre drilled in the white ceiling trim. Then simply offer up the blackout lid to the white trim and rotate until the lid pops up into place, due to the strength of the magnets you will be able to feel where the magnets are aligned.